



Obrigado pela compra!

Estamos muito felizes por você ter escolhido a **GoPresence!**

Preparamos **algumas dicas** para deixar as suas reuniões por vídeo ainda melhores e um guia rápido de instalação deste equipamento (no verso deste card).

Esperamos que a sua experiência com esse equipamento seja incrível.

Agradecemos por escolher a **GoPresence.**

GoPresence
www.gopresence.com
+55 (11) 4040-3737
contato@gopresence.com



Escaneie para acessar o nosso site. ↗

Confira as dicas que preparamos para você:

- Evite posicionar a câmera direcionada para uma janela, isso pode prejudicar a iluminação facial dos participantes. Se não for possível, utilize cortinas com blackout e conte com uma luz artificial.
- Ao invés de usar Wi-Fi, conecte um cabo de rede ao seu computador/laptop. A conexão ficará mais estável.
- Sugira a todos os participantes que deixem seu microfone em modo mudo enquanto não estiverem falando.
- Recomendamos um tratamento acústico com painéis para absorção e difusores para minimizar reverberações. Isso otimizará a reprodução e captação de áudio, garantindo um som mais claro e profissional.
- Não instale a TV alta demais. Recomendamos que a TV seja instalada com base na altura do tampo da sua mesa de reuniões.
- A câmera deve ser instalada rente à TV para que os usuários remoto tenham a impressão que os usuários locais estão olhando diretamente para eles.

Guia de instalação



GoPresence Auditorium Premium

1. Conecte o cabo da fonte de alimentação na câmera e na tomada.
2. Aperte o interruptor para ligar a câmera (direção “ON”).
3. Conecte o cabo USB na câmera e no laptop/computador.

Conexões

- **3G SDI:** Conexão para transmissão de vídeo de alta qualidade.
- **HDMI:** Saida de vídeo para conectar a monitores ou placa de captura.
- **LINE IN:** Entrada de áudio para conectar microfones ou fontes de áudio externos.
- **RS232:** Conexão serial para controle e comunicação com outros dispositivos.
- **RS485:** Porta serial para comunicação com controladora PTZ ou com múltiplos dispositivos.
- **NDI POE:** Integração com redes NDI para transmissão de vídeo em tempo real pela rede com baixa latência.



Escaneie para acessar o manual do usuário e datasheet:

www.gopresence.com/downloads

Dúvidas:

suporte@gopresence.com